

 Der Verzicht des Drucks der ausführlichen Bedienungsanleitung spart ca. 200ml Wasser, 2g CO₂ und 2g Holz pro Seite

Die Treiber-DVD enthält eine ausführliche Bedienungsanleitung, die Anleitung ist außerdem im Internet unter www.faytech.com verfügbar. Wir empfehlen das Lesen der vollständigen Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme.

GARANTIE

Sollte ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte direkt an faytech. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.

FEHLER VERMEIDEN

Falls es bei der Nutzung Unklarheiten oder Probleme gibt schauen Sie bitte zunächst in der ausführlichen Bedienungsanleitung nach (enthalten auf der Treiber-DVD und unter www.faytech.com). Lässt sich das Problem auch dadurch nicht beseitigen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

KONTAKTDATEN/RMA-BEARBEITUNG

faytech Service GmbH - Technischer Support: +49 211 9954 8956
Support-E-Mail: support@faytech.com
Hersteller-Internetseite: www.faytech.com

Wende Sie sich bei einem mutmaßlichen Defekt bitte immer zunächst an uns. Unsere ausgebildeten Fachkräfte helfen Ihnen gerne weiter. Liegt tatsächlich ein Defekt vor erhalten Sie über support@faytech.com eine RMA-Nr. (Return Merchandise Authorization). Weitere Informationen in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

 Not to print out the detailed manual saves 200 ml water, 2g CO₂ and 2g wood each page.

The driver DVD contains a detailed instruction manual; the manual is also available online at www.faytech.com. We recommend reading the entire manual before initial operation.

GUARANTEE

If your device has a defect within the guarantee period, please contact directly faytech. The warranty period is 24 months.

TROUBLESHOOTING


If there are ambiguities in the use or problems, please refer first to the detailed instruction manual (on the driver DVD and on www.faytech.com). If this does not help you please contact us directly.

CONTACT/RMA-SERVICE

faytech Service GmbH - Technical Support: +49 211 9954 8956
faytech Tech.Co.,Ltd. Phone: +86 755 8958 0612
Support-E-Mail: support@faytech.com
Manufacturer-Website: www.faytech.com


If there is a defect you can request a RMA number (Return Merchandise Authorization) at support@faytech.com. For further information please see the detailed instruction manual.

BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL




faytech 7"
Embedded Touch PC

7" embedded Touch PC



- 01. OTG
- 02. GPIO
- 03. Sound Ausgang
- 04. Microfon Eingang
- 05. HDMI Anschluss
- 06. 10/100/1000MBit Lan-Anschluss
- 07. SIM/CARD
- 08. 2xUSB 2.0
- 09. 12VDC-IN Schraubbarer Stromanschluss

- 01. OTG
- 02. GPIO
- 03. Sound Output
- 04. Microphone Input
- 05. HDMI
- 06. 10/100/1000MBit Lan-Connector
- 07. SIM/CARD
- 08. 2xUSB 2.0
- 09. Screwable 12V DC-IN power supply




Zubehör

- 12. 100-240V ACDC active switching Netzteil, 12V DC-Out
- 13. W-LAN Antenne
- 14. Kurzanleitung

Accessories

- 12. Power Supply
- 13. W-LAN Antenna
- 14. Short Installation Manual



- 10. COM
- 11. Schraubbarer W-Lan Stecker
- 10. COM
- 11. Screwable W-LAN connector

Inbetriebnahme und Installation

faytech stellt Ihnen eine ausgereifte, qualitativ hochwertige embedded PC hardware zur Verfügung. Für die Softwareinstallation, -Nutzung und -Pflege ist der jeweilige Anwender verantwortlich. Gerne prüfen Sie unter www.faytech.com, ob bereits aktualisierte Treiber vorliegen. Zum Starten schliessen Sie ihr faytech embedded Gerät mit dem beiliegenden AC Adapter an eine Stromquelle an oder nutzen Sie eine entsprechende 12V DC Stromquelle mit mindestens 5A DC. Um das Gerät zu starten drücken Sie den On/Off Knopf. Anmerkung: für embedded Touch PCs mit einer Bildschirmgröße von 32" bis 55" ist ein Stromadapter mit 24V DC out erforderlich.

Fehler vermeiden / Fehler beheben

Falls bei der Nutzung Unklarheiten oder Probleme auftreten, konsultieren Sie bitte zunächst die ausführliche Bedienungsanleitung (auf der Treiber-DVD enthalten) Konnte der Fehler nicht behoben werden, so wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Commissioning and Installation

faytech offers you a well-engineered, high-quality embedded PC hardware.

For software installation, use and maintenance the respective user is responsible.

Feel free to check www.faytech.com for updated drivers for your embedded device.

To start, simply connect your embedded faytech Touch PC to the included AC adaptor or use an equivalent power 12V DC source with at least 5A DC. To start the system press the On/Off button.

Note: for embedded Touch PC's with a screen size of 32" to 55" a 24V DC out is required.

Troubleshooting

If you encounter problems or ambiguities during the usage, please first refer to the detailed instruction manual (available on the drive DVD and on www.faytech.com).

In case you are unable to resolve the issue this way please contact us directly.